

OBKLAD MIX 3

Pokyny k správne mu miešaniu a rozloženiu farieb



Ilustračný vzhľad správne premiešanej plochy

DÔLEŽITÉ: Obklad sa skladá zo štyroch farebných variantov. Pred lepením ich premiešajte a počas celej montáže rovnomerne rozkladajte podľa uvedeného pomeru.

POMER FARIEB

F06	F200	F621	F07
35 %	35 %	25 %	5 %

Praktický prepočet na každých 20 kusov: **7 × F06 | 7 × F200 | 5 × F621 | 1 × F07**

1. Pripravte si všetky farby

Pred začatím otvorte dostatočné množstvo balení a skontrolujte, že máte pripravené všetky štyri farebné varianty.

3. Rozkladajte nepravidelne

Nevytvárajte farebné pásy, zhľuky ani opakujúci sa vzor. Jednotlivé kusy podľa potreby otočte.

5. Najskôr skúška nasucho

Pred nalepením rozložte skúšobnú plochu približne 1-2 m² a skontrolujte celkový farebný dojem.

2. Dodržujte pomer priebežne

Farby odoberajte priebežne podľa pomeru. Nespotrebujte najskôr jednu farbu a až potom ďalšiu.

4. Miešajte aj medzi baleniami

Obklad odoberajte súčasne z viacerých balení, aby sa prirodzené odtieňové rozdiely rovnomerne rozptýlili.

6. Priebežne kontrolujte plochu

Počas práce pravidelne ustúpte od steny a posúďte rozloženie z bežnej pohľadovej vzdialenosti.

Pred nalepením vždy skontrolujte správnosť a vzhľad rozloženia. Pomer platí pre celú obkladanú plochu, nie pre každý jednotlivý rad.